



Product details

- Interface voor app sturing via smartphone of tablet
- Mogelijkheid om meerdere vertrekken aan te maken om de gewenste temperatuur te regelen

Let op

Als de interface voor App-sturing wordt toegepast, dan moet er in iedere ruimte gebruikt gemaakt worden van een Home Basic-kamerthermostaat.

Geschikte modellen;

- SUBLIME RF
- MODERN RF

- STRONG RF
- DESIGN

- MIRROR RF
- GLASS

- (plafondstraler)
- RASTER 2.0



De interface stuurt de thermostaten en/of de radiografische ontvangers aan. De thermostaten of de verwarmingsproducten worden niet in het WIFI netwerk geplaatst. Om de Home Basic-thermostaten via de App te laten schakelen, heeft u deze interface nodig.

Technische details


Artikelnummer: 75000640

Onderdelen Interface-module


A




B



C



D



• Gateway voor de applicatie DELTA DORE TYDOM op smartphone en tablet

- Voeding
- Ethernetkabel
- Installatie-instructies

TYDOM-applicatie

De Tydom-applicatie stelt u in staat om de Home Basic-thermostaten volledig beveiligd te bedienen vanuit uw woning of op afstand.

Vorbereidende stappen

- Download de Tydom-applicatie op uw apparaat, login met uw email-ID en wachtwoord.
- Op Apple Store voor iPhone, iPad of iPod Touch apparaten van iOS 9.0 of hoger.
- Op Play Store voor Android apparaten van Android 4.1 of hoger.

- Zorg ervoor dat u één of meer compatibele apparaten met Tydom kunt aansturen door te kiezen voor "een apparaat toevoegen" in de Tydom-toepassing.
- Om uw woning of bedrijfspand te configureren, geeft u de Tydom-applicatie toestemming om uw GPS-positie en toestel te gebruiken.

Afmetingen

90 mm (B) x 162 mm (H) x 48 mm (D)

Beschermingsklasse

IP30-beschermingsklasse

Downloads

App Interface Installatiehandleiding
App Interface Instellen

